

動植物油用 アースクリーンK (中性タイプ)

{一般的な使用方法}

用途	希釈倍率	洗浄方法	注意事項
(軽度の汚れ) まな板・包丁等の 調理器具・食器	10～30倍	・希釈したアースクリーンKを別容器に入れ、 通常の台所洗剤と同様に使用する。	
(軽度の汚れ) 厨房等のコンクリート 床洗浄	3～7倍	・アースクリーンの希釈液を散布し、棒ブラシで 擦り洗う。水勾配上部より流水ですすぐ。 ・スクレーパーで水分を排水溝に流し込んで仕上げる	
(軽度の汚れ) ガス台周り	3～10倍	・五徳をはずして、希釈液に30分程度浸け置く。 ・ガス台全体に希釈液をスプレーする。 ・油分の積層している部分はスクレーパーで削り 取りブラシかスチールウールたわしで擦り洗う。 ・浸け置いた五徳は、スクレーパー、フライヤー たわしで擦り洗う。 ・十分にすすぎを行い完了。	
(軽度の汚れ) 換気扇周り 及びダクト	3～10倍	・清掃前に電気系統に水がかからない様に絶縁する。 ・ファン及びダクト部分に希釈液をスプレーする。 ・この時、油分の積層が厚い部分は、スクレーパーで 削り落とす。 ・5～10分経過後、水で絞った雑巾で拭き上げる。	
野菜・果物等の 洗浄	1Lに対して 0.75cc	・水を張ったシンクにアースクリーンKを入れ、シンクの 中で希釈液を作る。 ・野菜や果物を洗浄する。 ・30秒以上流水ですすぎ洗う。	5分以上 浸けない
手垢落とし・ テーブルの清掃	20～50倍	・アースクリーンKの希釈液で雑巾を絞る。 ・清掃箇所を拭き取る	
シンクでの 浸け置き洗い	4000倍	・200Lの水に対し50ccのアースクリーンKを入れ、 食器を浸け置く。 ・スポンジやタワシで軽く擦り洗う。 ・十分にすすぐ。	

ご使用前に

本剤は、希釈タイプの中性洗剤です。原液で使用しますと、本剤の特性が生かされませんので、使用場所に合わせて必ず3～100倍に希釈してお使いください。

又、汚れには多種多様なものがありますので、希釈倍率、洗浄方法、お試しのうえご使用下さい。

流出事故の場合

動植物油脂の流出事故の際、手洗い、ブラッシングの場合は、漏油量1に対し原液1を5～10倍に希釈してご使用ください。

高圧洗浄の場合は、漏油量1に対し原液0.5を10倍に希釈してご使用ください。

上記は、あくまでも目安ですので、ご使用時は汚れの度合いに応じて調節してください。

漏油作業の前に、出来る限り吸着マットやウエス等で油を回収してください。

{主な用途}

厨房・食肉加工・水産加工の洗浄、床洗浄、衣類等の洗浄、事務機・機械計器等手垢の洗浄、野菜・果物類の洗浄